# InterVideo 家庭影院 快速入门指南

# 欢迎使用 InterVideo 家庭影院!

InterVideo 家庭影院是您观赏电视与录像、图片、音乐、影像剪辑和 DVD/ VCD 播放的全面数字化娱乐解决方案。它的界面简单易用,您可以在客厅的电视上或 PC 机上使用该界面。还可以使用遥控器,在舒服的沙发上方便地控制"家庭影院"。并非所有型号都提供遥控器和电视功能。



Printed in



# 安装说明

#### 连接电视调谐器和 FM 收音机

(并非对所有型号都提供视调谐器和/或 FM 调谐器功能)

电视调谐器所需的接头和电缆可能有所不同。您可能需要购买相应的适配器、 分路器、A/B 转换器或以组合使用这些元件来完成电视调谐器卡或外置 USB 设 备的安装。

- 1. 断开电视或录像机系统的电视信号源。
- 2. 重新将电缆连接到 PC 后面的电视调谐器卡的有线 / 天线接口或外部 USB 设备。

**注:InterVideo** 家庭影院自动检测您的计算机是否已安装了电视调谐器卡。否则,随后将禁用电视和收音机功能。有关如何连接电视调谐卡的更多信息,请参见电视调谐器包装中的电视调谐器卡说明。

#### InterVideo 遥控器

(遥控器对于所选型号为可选项)

- 1. 打开遥控器后盖,放入两节 AAA 电池 (建议 使用碱性电池)。
- 2. 将遥控接收器插到计算机的任意一个可用 USB 端口上。

遥控器就可以使用了。



注: 当使用遥控器时,请确保不要有东西挡在遥控器和接收器之间。

# 门人

### 启动"家庭影院"

- 在桌面上,双击快捷方式按钮。
- 在 "开始"菜单中,选择 "程序" > "InterVideo 家庭影院" > "InterVideo 家庭影院"。
- 在遥控器上,按"家庭影院"按钮。



#### 启动应用程序

- 在主页中,通过鼠标和键盘上的箭头键选择应用程序。
- 在遥控器上,按各个应用程序(DVD/VCD、电视、图片、视频、音乐、收音机)的相应按钮。

#### 获取帮助

单击任何显示窗口中的"帮助"按钮以访问帮助。



#### 设置

首次启动"家庭影院"时会运行"设置向导"。按照步骤设置电视、图片、音乐和视频的首选项。

- 1. 若要进行基本设置,请按以下步骤打开"设置向导":
  - 从主页中启动"家庭影院"
  - 移动光标(遥控器鼠标键或光标键)选择**设置**按钮
  - 按照"设置向导"中的步骤设置"家庭影院"首选项。



#### 2. 通过以下方法访问高级设置配置:

- 从 Windows 任务栏中
  - 单击开始菜单。
  - 指向程序。
  - · 然后单击 InterVideo 家庭影院。
  - 单击家庭影院配置。
- "配置"对话框包含以下选项卡
  - 常规
  - 媒体库
  - 图片
  - 电视
  - 频道
  - TxtEpq
  - DVD
  - 信息



**注:** 如果要设置图片、音乐、视频文件的路径,可使用配置对话框中的"媒体库"选项卡更改默认路径:

C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\..... 或

C:\Documents and Settings\All Users\Documents\.....

# 使用 InterVideo 家庭影院 DVD/VCD

(DVD/VCD 功能需要安装 DVD 或 CD 驱动器)

#### 回放

- 在 DVD 或 CD 驱动器中插入 DVD 或 VCD。
- 按播放或空格键。

#### 卡拉 OK

- 插入一张卡拉 OK VCD、 SVCD 或 DVD 盘。
- 接上麦克风。
- 单击**卡拉 OK** 以选择左、右或两 侧歌声



注:插入卡拉 OK 盘后, DVD 菜单中的"卡拉 OK"按钮将自动启用

#### 电视

(电视功能需要电视调谐器和电视信号。并非所有版本都可提供电视功能)

#### 设置频道排列

- 选择电视设置按钮
- 选择自动扫描以搜索可用频道。
- •选择"输入源": 电视源可选择天 线和馈线, S端子和复合端子用于连 接摄像机或录像机等。

#### 观看电视

- 为了便于查找要搜索的节目,可选择**频道预览**按钮,预览 16 个频道。
- 用遥控器或键盘 (Page Up/Down) 更换频道。.



#### 定制节目的录制时间

- 选择定制时间
- 输入节目名、频道、时间、日期、录制质量信息以设置录制。

**图文电视** (如果位于支持的区域中,则在电视菜单中"图文电视"按钮将自动启用)

- 在 "电视"主页中,选择**图文电视**(如果支持图文电视功能,则在电视菜单中"图文电视"按钮将自动启用)。
- •图文电视可提供频道和节目信息。

#### 电子节目指南 (并非在所有国家可用)

- 在"电视"主页中选择指南。
- EPG 提供频道列表和节目信息。

#### 图片

显示所选目录中存储的图像的缩略图。如果在"设置"期间没有选择其它文件 夹,则默认情况下显示"我的图片"文件夹中的图片。若要添加新文件或文件 夹,请参见高级设置配置选项。

我的智

日期: 02:15 PM, Fri, 03/19/200

#### 播放幻灯

- 若要组织您的图片,可选择**按名称** 排列或按日期排列。
- 使用遥控器上的选中 / 清除按钮高亮显示希望观看的图片。
- 选择播放开始播放幻灯。
- •如果在设置过程中选择了幻灯音 乐,则开始播放音乐。要立即设置, 请选择"设置"。

#### 其它媒体

- "家庭影院"将自动检测 PC 机所连接的可移动设备中存储的所有图片文件,包括 CD-ROM、 DVD-ROM 和 USB 闪存驱动器。
- 选择**其它媒体**观看保存在 CD/VCD/DVD 光盘和 USB 闪存驱动器中的图片文件。

#### 打印

•若要打印图片,请按遥控器上的**打印**按钮,或从"图片"主页中选择"打印图片"。

#### 视频

显示所选目录中存储的视频的缩略图。如果在"设置"期间没有选择其它文件夹,则默认情况下显示"我的视频"文件夹中的图片。若要添加新文件或文件夹,请参见高级设置配置选项。

#### 回放

- •添加"媒体库"的路径(显示存储在"我的视频"目录中的视频文件。 若要添加其它目录中的文件,可使用 上面所述的配置器实用程序)。
- 将扫描选定位置中要在屏幕上显示的视频文件。
- 若要组织您的视频,可选择**按名称** 排列或按日期排列。
- 使用遥控器上的选中 / 清除按钮高亮显示希望观看的影像片断。
- 选择播放开始播放影像片断。



#### 音乐

#### 媒体库

- 在音乐文件库中,可以创建唯一的播放清单。为音乐编辑创建并保存多个适合多种音乐的播放清单。
- 按专辑、艺术家或流派排序。

#### 创建一个"临时播放清单"

- 使用遥控器上的**箭头键**和**选中 / 清** 除按钮或鼠标左键从列表中选择歌 曲。
- 单击"播放"或按播放按钮开始收听。
- 若要选择列表中的所有歌曲,可用箭头键导航到"标题"框,然后按遥控器上的"确定"按钮。

#### 设置播放清单

- 使用遥控器上的**箭头键**和**选中 / 清除**按钮或鼠标左键从列表中选择希望添加 到播放列表中的歌曲。
- 选择添加到播放清单将歌曲添加到播放清单。
- 选择进入播放清单,查看、播放、保存或清除最近创建的播放清单。

#### 播放 CD/ 其它媒体

- 如果将音频 CD 放入 CD 驱动器,则家庭影院将自动扫描要在屏幕上显示的音乐文件,以及"媒体库"中的其它音乐文件。
- 如果仅播放 CD 上的音乐,则选择其它媒体并选择播放。

#### 收音机

(并非对所有版本都提供收音机功能)

首次使用收音机功能时,将自动扫描所有可用的电台。可用电台列在"我的电台"列表中。

#### 听广播

• 在"我的电台"列表中,选择要收 听的电台。

# 设置"收藏电台"

- •从"我的电台"列表中选中喜爱的电台。
- 按添加到收藏夹。
- 按**我的收藏夹**,查看收藏的电台列 表。

#### 录制的收音机内容

- 按控制面板上的录制按钮, 或遥控器上的相应按钮。
- 若要收听录制的电台内容,请选择录制的收音机内容。





# 遥控功能



	功能
(1)	电源关 ñ 应用程序或系统
	播放电视 (TV)
Classe	打印图片
	关闭当前应用程序
1	播放音乐
6	播放图片
	播放影像片断
2	播放 DVD / VCD 或菜单
	鼠标键或箭头键 (参见"切换")
Back	上一步
ок	"确定"或 Enter
14	上一章
A les	选择/选中/清除
(2)	播放或暂停
	下一章
44	快退
0	停止
	快进
+ voil	增加和降低音量
<b>*</b>	家庭影院/主页
on —	上一频道和下一频道
A	静音
	录制
Toggle	切换: 切换鼠标键和箭头键
1	数字键 0-9
shuffle	随机播放序列
Repeat	重复视频循环

注 按"家庭影院"按钮启动"InterVideo 家庭影院"。